笔记本电脑 连接影仪或一体机





第一步

• 确认投影仪或一体机的视频传输接口;



HDMI





• 若双方接口相同,选择对应的传输线连接;







- 若电脑是HDMI接口,投影 仪或一体机是VGA接口;
- 则需要准备HDMI转VGA转接头;
- 将转接头的HDMI端插入笔记本对应接口,然后用VGA线连接;





- •若电脑是VGA接口,投影仪或一体机是HDMI接口;
- 则需要准备VGA转HDMI转接头;
- 将转接头的VGA端插入笔记本对应接口, 然后用HDMI线连接;





- •若电脑是Mini DP接口 (Surface/苹果电脑);
- 则需要准备Mini DP二合一转接头;
- 将转接头的Mini DP端插入笔记本对应接口,然后用大屏对应的线连接;





第三步

- 设置投影仪或一体机 的"信号源"或 "Source"或"输入" 或"INPUT;
- 切换投影仪或一体机遥控上的"信号源"或"输入";









常见问题1

- •已按照流程连接并设置完成,但仍无显示:
 - "Windows键"+"P键",选 择"复制"或"扩展";

• 更换一体机上的接口后重试; (一体机的前面、侧面、后面都有很多 接口,但有些接口无法正常使用)





常见问题2

- •显示正常,但没有声音;
 - 电脑声音设置问题:
 - 右键点击屏幕右下角的声音图标,打开声音设置;
 - 调节音量后重试;
 - 切换不同输出设备后重试;
 - 硬件连接问题:
 - 若需要外接音箱,则需要将音箱连接线插入电脑对应的音频输出接口;
 - 若使用HDMI线直接连接,则不需要另外的音频线连接;